

Kurzbedienungsanleitung für Notrufanlage NORA II

Gerät mit Taster „Ein/Aus“ einschalten. NORA II ist betriebsbereit, wenn Telefon eingebucht ist. Fehlt im Gerät die D1- bzw. D2-Karte, wird die Meldung „keine Karte“ ausgegeben. Ist die Eingabe des PIN erforderlich, erfolgt die Meldung „PIN eingeben“. Die vierstellige Zahl wird mit dem „#“-Zeichen abgeschlossen. Nach kurzer Zeit sollte die Lampe „Telefon“ aufleuchten (eingebucht). Danach erfolgt die Ausgabe der Meldung „Standort eingeben“. Den aktuellen Notruftext mit Taste „Wiedergabe“ überprüfen und ggf. mit Taste „Aufnahme“ über abgenommenen Telefonhörer neu aufnehmen (Aufnahme max. 20s).

Speichern und Abhören der Notrufmeldung

Für die Zeit der Aufnahme die Taste „Aufnahme“ gedrückt halten. Die max. Aufnahmezeit beträgt 20s.

Beispiel: **„Forstnotruf Gottlieb Waldmann in Revier 17, Abteilung 23, unterhalb Wettertanne“**

Nach der Aufnahme wird der Text nochmals zur Kontrolle wiedergegeben. Die aktuelle Notrufmeldung kann jederzeit mit der Taste „Wiedergabe“ abgehört werden.

Notrufnummer speichern

- Taste *,* betätigen, Lampe „Telefon“ blinkt
- Erkennung der externen Programmierung mit Ansage „Abfragemodus“ und Aufforderung zur Eingabe einer Speicherstelle. Die Ansage des aktuellen Modus (Abfrage oder Programmierung) wird ca. alle 5s wiederholt.
- Beliebige Speicherstelle zwischen 1 und 4 eingeben, gespeicherte Telefonnummer wird nun angesagt.
- Mit Eingabe von „0“ wird in den Programmiermodus gewechselt.
- Eingabe zwischen „1“ und „4“ für die Speicherstelle, danach Telefonnummer eingeben und mit „#“ bestätigen, Telefonnummer wird gespeichert.
- Abbruch einer Eingabe mit „*“.
- Die Telefonnummer wird gelöscht, wenn nach Eingabe der Speicherstelle die „#“-Taste gedrückt wird.
- Mit der Taste „0“ gelangt man zurück in den Abfragemodus.
- Der Speichermodus wird verlassen, wenn im Abfragemodus die „*“-Taste gedrückt wird, oder automatisch 15s nach der letzten Tastenbetätigung.

Funktion der Taster

<i>Notruf:</i>	löst unverzüglich eine Notruffsendung aus. Notruf kann nur durch Ausschalten des Gerätes über das Telefon abgebrochen werden.
<i>Totmann:</i>	Einschalten/zurücksetzen der Totmannschleife und Löschen des Voralarms. Gleichbedeutend arbeitet: Abfrage der Windensteuerung und/oder bewegen des Handsenders nach dem Auslösen des Voralarms.
<i>Wiedergabe:</i>	Wiedergabe der abgespeicherten Notrufmeldung.
<i>Aufnahme:</i>	Hörer abnehmen und zum Aufsprechen der Notrufmeldung Taste gedrückt halten.
<i>Tastatur ,1':</i>	Aktuelle GPS-Position ansagen (nur bei installiertem GPS-Modul).

Notruf auslösen

NORA ist Betriebsbereit:

- a) Taste „Notruf“ etwa 1s drücken, Notruf wird sofort ausgelöst.
- b) Ereignis am externen Notrufeingang.
- c) Ablauf der Totmannzeit.
- d) über Handsender (eingeschaltet, Schalterstellungen <●●>; <●●●>) rote Taste etwa 2s gedrückt halten, Notruf wird über NORA sofort ausgelöst.
- e) Handsender (Schalterstellung <●●●>) Bei aktiviertem Lagemelder darf sich der Handsender max. 50° zur Seite neigen. Bei Version mit Bewegungssensor wird auf intensive Bewegung reagiert. Nach einer

Kurzbedienungsanleitung für Notrufanlage NORA II

Minute wird an NORA Voralarm ausgelöst. Während der Voralarmzeit kann dieser durch senkrecht stellen des Handsenders, bzw. bei der Version mit Bewegungsmelder durch intensive Bewegung, zurückgesetzt werden. Nach der Voralarmzeit wird der Notruf ausgesendet.

NORA Handsender (Option)

Notrufsender in der Nähe von NORA einschalten. Grüne Handsender-Lampe signalisiert Betriebsmodus mit Handsender.

NORA erwartet jetzt mindestens alle 30s eine Testübertragung, andernfalls wird technischer Alarm ausgelöst. Dieser wird mit der nächsten gültigen Übertragung wieder abgeschaltet.

Durch Betätigung des roten Tasters wird ein Notruf unmittelbar ausgelöst.

Ebenfalls kann ein Notruf über Lagemelder bzw. Bewegungsmelder ausgelöst werden, siehe „Notruf auslösen“, Punkt e).

Funktion der Signalanzeigen

Lampe	Ein	Blinkt	aus
Telefon	NORA bereit, Telefon eingebucht	Telefon nicht bereit, Hörer abgenommen, Nummer Programmierung	NORA aus
GPS	Gültige GPS-Position empfangen	Z. Zt. keine gültige Position, alte Position wird benutzt	Kein GPS installiert
Handsender	Handsender aktiv	Handsender außerhalb Reichweite	Handsender nicht aktiv
Notruf	-	Notruf aktiv	
Anrufsig.	Externe Hupe bei Anruf aktiv	-	Keine externe Hupe bei Anruf
Totmann	Totmann aktiv	Totmann-Voralarm aktiv. Mit Taste „T“ oder über externen Eingang zurücksetzen	Totmann nicht aktiv

Bei Unterspannung wird NORAIi automatisch ausgeschaltet.

Akustische Signale

- 1) periodisches Piepen im Sekundentakt: keine Rufnummer gespeichert
- 2) periodisches Piepen im 10s-Abstand: Totmann nicht aktiviert
- 3) externe Hupe im 5:1-Sekundentakt: Technischer Alarm (muss aktiviert sein)
 - Handsender außerhalb Reichweite
 - Telefon nicht eingebucht

Meldung „Karte gesperrt“: PIN-Nummer wurde dreimal falsch eingegeben. Die Karte muss ausgebaut und mit einem Handy mit der „PUK“ (D1-Netz) oder „Super-PIN“ (D2-Netz) freigeschaltet werden.

Telefonfunktionen

- Telefonieren: Hören abnehmen, Nummer eingeben und mit ‚#‘ abschließen
Oder: Hörer aufgelegt, Nummer mit ‚#<Nummer>#‘ eingeben, nach Gesprächsannahme des Angerufenen, Hörer abnehmen. Mit Hörer auflegen beendet das Gespräch.
- Anruf: im Lautsprecher ertönt das Klingelzeichen, gleichzeitig ertönt bei „Anrufsig. = ein“ (Taste „S“) die angeschlossene Hupe. Mit Hörerabnahme Gespräch annehmen.